

Ringe, April 2021

VÆGT: Pocket Scale 200g/0,01 gram.

Der skal bruges 2 x AAA-batterier



Brugermanual

Vægten skal altid stå på en vandret og tør overflade.

Fjern beskyttelseslåget.

1. Tænd og sluk.

Tryk på knappen, ON/OFF. Der er også automatisk slukning efter 1 minut uden afbenyttelse.

2. TARA: Når du ønsker at veje en mængde af i en form for beholder.

Sæt beholderen tom på vægten tryk på TARE, hvorefter vægten vil nul-stilles og du kan nu afveje den mængde du skal bruge.

3. UNITS: Standard enheden på vægten er gram, men ved at trykke på tasten UNITS kan der skiftes mellem flere forskellige enheder.

4. PCS: Afvejning af antal – evt perler.

Der er mulighed for at veje 25 – 50 – 75 – 100 stk.

Gør således:

Placer en tom beholder på vægten, tryk TARA, således, at vægten står på nul.

Put eks. 25 perler i beholderen, tryk på PCS i 2 sek og 25 vises i midten af displayet.

Tryk på PCS-knappen og 25 flytter sig en tak mod højre.

Vægten er nu klar til at afveje portioner á 25 perler af (helt uden at tælle)

For at vælge 50-75-100 stk.... gentag processen som ovenfor nævnt. Når 25 viser sig i displayet 1. gang, trykkes på UNITS og her vælges antal stk... og tryk herefter 2 sec. på PCS og der vil stå evt. 75 hvis det er det man har valgt under UNITS.

5. Overvægt, hvis det ønskede vejer mere end 200 gram vil der i displayet stå 0-ld, hvilket betyder, at emnet ikke kan vejes.

6. Vægten måler meget præcist. Aftør den hvis den bliver snavset, IKKE med kemikalier.

Tab ikke vægten. Forsøg ikke at skille vægten af eller reparere den.

Du ønskes rigtig god fornøjelse med din lille fine nye vægt.

Venlig hilsen

UldUniverset